

SHARP®

シャープ石油ファンヒーター
強制通気形開放式石油ストーブ


型名

オー ケイ エル ジー エックス

OK-L33GX

取扱説明書

石油ストーブには必ず良質の
灯油（JIS 1号灯油）を使いましょう




特長

手を汚さず給油できる
**給油らくらく
たんく**

消臭に・おワン
**ダイレクト
送油システム**

残油量をお知らせ
油量モニター





お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、家族全員で正しくお使いください。
- ご使用前に「安全のために必ずお守りください」を必ずお読みください。
- 取扱説明書は保証書とともに、必ず保存してください。

正しく使って上手に節約

使いになし早見表

内の数字は、主な説明のあるページを示します。



もくじ

お使いになる前に

安全のために必ずお守りください	4
各部のなまえ	8
• 外観図	8
• デジタル表示の見かた	9
• 操作部の見かた	10
ご使用の前に	12
• 燃料	13
• 給油	14

ペ - ジ

消火



19

使いかた

運転のしかた	16
• 点火	16
■ 炎の状態	17
• 室温の調節	18
• 消火	19
■ 消し忘れ消火装置	19
• タイマー運転	20
便利な運転のしかた	21
• 省エネ運転	21
• チャイルドロック	21
• スピード点火	22
• 速暖運転	22

お手入れなど

日常の点検・手入れ	23
• お手入れ(クリーニング)	25
異常の見分けかたと処置方法	26
保管(長期間使用しない場合)	29
保証とアフターサービス	30
• お客様ご相談窓口一覧表	30
部品交換	32
定期点検	32
仕様	32

安全のため
タイマー点火後
1時間で自動消火

安全のために必ずお守りください

絵表示について

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためのいろいろな絵表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。




危険

人が死亡または重傷を負う恐れが高い内容を示しています。



警告

人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。



注意

人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

絵表示の意味



してはいけないことを表しています。



触れてはいけないことを表しています。



分解してはいけないことを表しています。



しなければならないことを表しています。



必ず差込プラグをコンセントから抜くことを表しています。



危険

ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。

灯油(JIS 1号灯油)を、必ず使用してください。

火災の原因になります。




警告

換気必要

換気せずに、使用しないでください。

窓の凍結、地下室など換気が十分おこなえない場所では、使用しないでください。

酸素が不足すると、不完全燃焼し、一酸化炭素などが発生して中毒になるおそれがあります。



1時間に1～2回(1～2分)




警告

スプレー缶厳禁

スプレー缶を、温風の当たるところに、放置しないでください。

熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発し、危険です。



温風吹出口をふさがない

衣類、紙などで、温風吹出口や温風空気取入口をふさがないでください。

異常燃焼や火災の原因になります。



寝るとき消火

寝るときや外出するときは、必ず消火してください。

予想しない事故が発生するおそれがあります。



可燃性ガス使用厳禁

ストーブを使用している部屋で、可燃性ガスが発生するもの（ベンジン、シンナー）、スプレーを使用しないでください。

火災や故障の原因になります。




注意

カーテン、可燃物を近づけない

カーテンや燃えやすい物のそばなどでは、使用しないでください。


火災が発生するおそれがあります。



給油時消火

給油は、必ず消火してからおこなってください。


火災のおそれがあります。



室内で給油しない

給油は、必ず火の気のないところでおこなってください。


火災のおそれがあります。



横置き禁止

給油タンクを倒したり、横にしないでください。また、給油タンクを斜めにして給油しないでください。

空気抜き穴から灯油が漏れて火災のおそれがあります。



安全のために必ずお守りください

⚠ 注意

異常時は使用しない

におい、すす、炎の色など、異常を感じたときは、使用しないでください。

火災や異常燃焼のおそれがあります。



ほこりの除去

エアフィルターは、週に1回以上、必ず掃除してください。

ゴミ、ほこりなどでフィルターが詰まったまま放置すると、異常燃焼の原因になります。



温風に注意

温風に直接長時間、当たらないでください。

低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。



高温部に注意

燃焼中や消火直後は、温風吹出口や本体裏面のエアフィルターに手などを触れないでください。

やけどのおそれがあります。

ルーバ、エアフィルターに触れないで



分解修理をしない

故障、破損したら使用しないでください。

不完全な修理や改造は危険です。

分解・調整しないで



灯油を抜いて保管

長期間使用しないとき、または保管するときは、必ず灯油を抜いてください。傾けたり横倒しの状態で保管しないでください。


火災のおそれがあります。



電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、物を乗せたりしないでください。また、差込プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。


火災や感電の原因になります。



差込プラグは確実に差し込む

差込プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。

火災の原因になります。




⚠ 注意

長期間使用しないときは 差込プラグを抜く

長期間使用しないときは、差込プラグを抜いてください。

火災や予想のしない事故の原因になります。



差込プラグのお手入れを

ときどきは差込プラグを抜き、ほこりを除去してください。

ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。



シリコンを配合したものは使わない

シリコンを配合した枝毛用コート液やヘアトリートメント、つや出し剤などはストーブを使用しているお部屋で使わないでください。

器具内部にシリコンが付着し、炎の検知ができなくなり、点火ミスや途中消火、換気ランプ点灯など誤動作の原因になります。



次の場所では使用しない

- 水平でない場所、不安定な場所。
- 風の当たる場所や部屋の出入口。
- 可燃性ガスの発生する場所や、たまる場所。
- 温室、飼育室など人のいない場所。
- 不安定な物を乗せた棚などの下。
- 換気が十分におこなえない場所。
- 暖炉や押入れなどストーブが囲われる場所。

- 高地(標高1,000m以上)
- 直射日光が当たる場所。
- ほこりや湿気の多い場所。
- 理・美容院、クリーニング店などスプレーや化学薬品を使う場所。

火災や予想しない事故の原因になります。




可燃物との距離を離す

ストーブと障害物や可燃物との距離は、図に示す寸法を守ってください。



水平で丈夫な床面に設置してください。



物をのせたり 腰をかけないで





ストーブに腰をかけたり、物をのせたりしないでください。

変形の原因、また水が内部に入ると故障の原因になります。

各部のなまえ

外観図



デジタル表示の見かた



● 室温表示 16

0 ~ 35 を表示。
0 未満は「L0」、35 を超えるときは「Hi」を表示。
(温度ランプ点灯)


(例) 現在の室温22 のとき



● 設定温度表示 18

「L0」、14 ~ 30 を表示。
(温度ランプ点滅)

(例) 室温を20 に設定したとき



● 給油残時間表示 15

「60」~「01」で灯油切れ消火するまでの燃焼時間(分)を表示。
(給油ランプ点灯)

(例) 残時間60分のとき



● タイマー時間表示 20

30分 ~ 24時間を30分単位で表示。
(タイマーランプ点灯)

(例) 7時間30分後に設定したとき



● クリーニング(お手入れ)表示 25

クリーニング中は「CL」を表示。終了後は「CL」が点滅。

(例) クリーニング中



● エラー表示 28

自己診断機能により、異常時に「U1」~「U2」、「E1」~「E8」を表示。

(例) 給油タンク内に水が
混入したとき



(例) 給油タンクがセット
されていないとき



(例) フレームセンサー異常の
とき



各部のなまえ

操作部の見かた

チャイルドロックボタン 21

チャイルドロックの設定および解除。
(1秒以上押し続ける)

チャイルドロックランプ

点灯……………チャイルドロックが
はたられています。

お手入れボタン 25

気化器のクリーニングを1時間おこなう。
(1秒以上押し続ける)


スピード点火ボタン 22

予熱時間を短くし、早く点火したいときに
押す。(1秒以上押し続ける)

スピード点火ランプ

点灯……………スピード点火できます。
(点灯して2分後から
使用できます。)

油量モニター



イラストは説明のためのもので、
実際の見えかたとは異なります。

油量モニター 15

灯油切れを予告、お知らせ。

省エネボタン 21

省エネ運転の開始および解除。

省エネランプ

点灯……………省エネ運転中。

省エネ

チャイルドロック

スピード点火

速暖

お手入れ

1秒押し

1秒押し

換気

速暖ボタン 22


すばやく部屋を暖めたいときに押す。

速暖ランプ

点灯……………速暖運転中。
最長点火後15分間で
速暖運転は解除されま
す。

換気ランプ 26

点灯+チャイム ……換気不足。
換気してください。
点滅+チャイム ……換気不足で自動消火。




ご使用の前に

1 包装箱からスト - プを取り出す

- タンクふたを開け、タンクあてを取り出します。
- 製造段階で燃焼試験をおこなっているため、わずかに灯油臭を感じたりすることがありますが、異常ではありません。


包装箱と包装材は、スト - プ保管用として保存してください。



2 差込プラグをコンセントに差し込む

- 電源は一般家庭用100Vです。



差込プラグを抜いてから、再び差し込むときは、10秒以上待ってください。



効果的に使用するために

外気に接する窓の下や壁側に設置します。

温風の循環を妨げないでください。



- 燃焼中は、温風に含まれる水蒸気により、窓や壁などに結露することがあります。
- ほこりやタバコの煙などの汚れにより、本体下面や周辺の床面、畳、カーペットなどが変色することがあります。

燃料

灯油(JIS 1 号灯油)を必ず使用してください

ガソリン、変質灯油、不純灯油(汚れた灯油、水の混じっている灯油など)は絶対に使用しないでください。

灯油とガソリンの見分けかた

指先につけ、息を吹きかけます。
(火の気のない所でしてください)



灯油の保管

灯油は必ず火気、雨水、ごみ、高温、および直射日光を避けた場所に保管してください。

灯油専用の着色された容器を使用してください。



- 変質灯油や不純灯油を使用
気化器に多量のタールがたまり、点火しなくなったり、炎が小さくなったり、においがしたりします。
- 水の混入した灯油を使用
エラー表示「」が表示され点火しません。
- ガソリン、シンナーなど揮発性の高い油を使用
火災の原因になります。

変質灯油 とは

- ひと夏持ち越した灯油
- 長時間、日光の当たる場所や、温度の高い場所に保管した灯油。
- 容器のふたが開けてあったり、白いポリ容器で保管した灯油。

古い灯油は使わないで



変質のひどいものは、黄色味をおびたり、すっぱいにおいがします。

不純灯油 とは

- 灯油以外の油(ガソリン、シンナー、天ぷら油、機械油、重油など)がほんの少しでも混入した灯油。
- 水やごみ・助燃剤等が混入した灯油。

灯油以外の油、水、ごみを入れないで



万一変質灯油や不純灯油を使ったときの処置のしかた

- 良質の灯油に交換 24
給油タンクの悪い灯油を抜き取り、良質の灯油で内部を2～3回洗ってから使用します。
- クリーニング 25
悪い灯油を抜き取っても効果のないときは、気化器のクリーニングをおこないます。

注意

変質灯油や不純灯油が原因でサービスを依頼されたときは、保証期間中でも有料となります。

ご使用の前に


給油

必ず消火してからおこなってください

(消火後、対流送風機が停止するまで、給油タンクを抜かないでください。においや音がします)


- 1 本体から静かに
給油タンクを抜く

- 2 給油キャップを
開ける



- 3 給油ポンプで給油する


- 給油ポンプは、オイルフィルターの底にあたるまで、差し込んでください。
- 油量計の銀色部分が、ほとんど黒くなるまで給油します。



- 4 給油キャップは確実に閉じる

「カチッ」と音がするまで閉じてください。
こぼれた灯油は、よく拭き取ってください。

給油口の閉じかたが不完全ですと、ストーブ転倒時など、油漏れによる火災の原因になります。



- 5 本体に正しく静かに入れる













給油タンク外側や底に結露による水滴がついているときは、乾いた布でよく拭いてから入れてください。
(水滴がついていると、エラー表示「U I」が表示される場合があります)

注意

- 給油タンクは斜めに傾けて給油しないでください。上面の空気抜き穴から、灯油が漏れてくる場合があります。
- 給油タンクを正しくセットしていないと、エラー表示「U 2」が表示され運転することができません。
- 給油後、給油タンクを横にしないでください。上面の空気抜き穴から、灯油が漏れてくる場合があります。

給油の目安


- 油切れを起こす前に、油量モニター、給油ランプ、デジタル表示、チャイムでお知らせしますので、消火してから給油してください。

油量モニター	デジタル表示	運転ランプ	
 全点灯	 室温表示。	 点灯	3時間以上の燃焼が可能です。 (通常燃焼中)
 上消灯			給油タンクの灯油が少なくなりました。 約3～1時間燃焼します。
 上消灯 中消灯	 「60」～「0」で 残時間表示。  給油ランプ点灯。		デジタル表示に表示されい る時間(分)燃焼が可能です。 早めに消火して、給油して ください。
 上消灯 中消灯 下点滅	 室温表示。 	 点滅	早めに消火して、給油して ください。
			灯油切れで自動消火しまし た。給油してください。 ランプ表示は運転スイッチ を押して解除してください。

注意

- 灯油切れ予告が始まると、「中」～「微弱」燃焼で室温を調節します。
- 灯油切れのときは、電磁ポンプのから打ちの音(ポコポコ音)がして消火します。
- 発熱量によっては油量モニター下が点滅になってからも、長時間運転することがあります。
- 灯油切れ予告が始まった後、差込プラグを抜くと、灯油が残っていても、油量モニター下が点滅表示に変わります。

運転のしかた



点 火

1 運転入/切を押す

- 運転ランプが点灯します。
- 温度ランプが点滅し、デジタル表示は設定温度を表示します。



約8秒後

- 温度ランプは点灯に変わります。デジタル表示は室温を表示します。




約2分後に点火します

- 点火のとき「カチッ」と音が鳴ります。

注意


- 初めてお使いになるときは、においや煙が出ることがあります。これは内部の防錆油や耐熱塗料が焼けるためです。しばらくの間、換気をしながらご使用ください。
- 点火前に電磁ポンプの運転音(ポコポコ音)がします。



■ 炎の状態

点火後、または燃焼中もときどき、確認窓より炎の状態を確認してください。
(異常燃焼時は下記処置をおこなってください)

○ 正常燃焼



次のことは異常ではありません。


- 青い炎に時々小さい黄色い炎が混ざる。
- 弱燃焼時、バーナの網が赤くなる。
- 超音波加湿器使用時やお部屋の掃除中、炎がオレンジ色になる。

お願い

- 超音波加湿器を使用している部屋では、ストーブを使用しないでください。

✕ 異常燃焼

正常燃焼以外の燃焼
(例)




- 大きな黄色い炎が常時のびている。
または、においがするなど。

異常燃焼をしているときは、運転を停止し、
下記の処置をおこなってください。

- 換気する。 4
- ルーバーやエアフィルターほこりを取り除く。 23
- 変質灯油、不純灯油を使用したときは、給油タンクの油を抜き、きれいな灯油に入れかえる。 24
- クリーニングする。 25

上記の処置をしても直らないときは、お買いあげの
販売店またはもよりのシャープお客様相談窓口
にご相談ください。 30,31

運転のしかた



室温の調節

自動的に「強」～「微弱」燃焼で室温を調節します。

1   を押す
温度/タイマー設定

デジタル表示を見ながら、
お好みの温度に合わせる

- 設定ボタンを離した後、約 8 秒で温度ランプが点滅から点灯に変わり、デジタル表示は現在の室温表示に変わります。
- 押し続けると早送りになります。

設定範囲 : Lo, 14 ~ 30

● 発熱量を一定（弱燃焼）にしたいとき

- 設定ボタン  を押し続けます。

「Lo」の表示が表われ、室温に関係なく「弱」燃焼だけの運転になります。

注意

- 室温表示は室温の目安です。部屋の温度計とは一致しないことがあります。
- 部屋の大きさや設置場所によっては、室温が設定した温度まで上昇しないことがあります。
- 点火後約 2 分間は室温調節に関係なく「中」燃焼します。

消火

消火後3分間は差込プラグを抜かないでください。本体が熱くなります。



- 運転ランプが消え、消火します。
- 確認窓から消火したことを確かめてください。
- 消火後約3分間、ストーブ内部冷却のため対流送風機が回転します。
- 消火のとき「カチッ」と音が鳴ります。

■ 消し忘れ消火装置

ストーブの消し忘れによる、万一の事故を防ぐために点火後3時間経過すると、自動的に消火します。

ランプ表示		残り時間ランプ	運転ランプ
消火までの時間	1時間以上	 消灯	 点灯
	1時間以内	 点灯	
	15分以内	 点滅	 消灯
自動消火後			

● 暖房を続けたいとき (延長運転)

- 運転中に、3時間延長ボタンを押すと「ピッ」と音がして、押したときから3時間運転を継続します。
- 自動消火後に再点火する場合は、運転スイッチを押し直して「入」にします。



注意

- 長期間留守にするときは、必ず差込プラグをコンセントから抜いてください。
- 点火・消火を短時間で繰り返されると、においが出ることがあります。

運転のしかた

タイマー運転

- 部屋を暖めておきたい時刻に設定してください。自動的に設定時刻の10～25分前に点火します。



デジタル表示を見ながら
好みの時間に合わせる
(現在時刻からご希望の時刻までの
時間を計算してください)

これで設定完了です。

- 室温設定を変えたいときは、設定ボタンを押してお好みの温度に合わせてください。18
- 燃焼中は「2」の操作からおこなってください。自動的に消火し、タイマー運転を始めます。

- タイマ - ランプが点灯し運転ランプは消えます。
- デジタル表示はタイマー設定時間表示に変わります。
- 時間は30分単位で、24時間まで設定できます。
- 30分ランプは設定ボタンを押すごとに点灯、または消灯します。

例 現在時刻が午後10時で翌日の午前6時30分に暖めておきたいとき

タイマー設定時間は8時間30分



デジタル表示を8に、
30分ランプを点灯に合
わせませう。

ご希望の時刻に、お部屋が設定温度になるように早めに運転します。

運転開始後1時間で自動消火 (設定時間の1時間後ではありません)

●運転を続けたいとき

燃焼中

.....3時間延長ボタンを押してください。

タイマ - ランプが消灯し、通常運転になります。

自動消火後

.....運転スイッチを押して、タイマーランプの点滅を解除してください。

その後、運転スイッチを押してください。

●タイマー設定を解除したいとき(待機中)

- 運転スイッチを押してください。タイマーランプが消灯し、タイマー設定が解除されます。(タイマースイッチを1秒以上押しても、タイマー設定が解除されませう)

注意

- タイマ - 設定後に地震や衝撃・停電などにより安全装置がはたらいたときは、タイマ - 設定が解除されます。運転スイッチを押して、再びタイマー設定をおこなってください。

便利な運転のしかた

省エネ運転

設定温度になると発熱量を周期的にコントロールすることにより、燃料消費量を抑えて効果的に暖房します。


1 運転中に  を押す

●省エネランプが点灯します。

省エネ運転($1/f$ ゆらぎ)とは

室温を一定に保って暖房すると、暖かさを感じにくくなります。そこで「 $1/f$ ゆらぎ」理論に基づき、発熱量を調節、室温を微妙に変化させることで、暖かさを保ちながら灯油の消費量を約 20%(木造6畳、外気温5℃、設定温度22℃)節約します。

注意：使用条件により灯油の節約量は変動します。



●省エネ運転を解除したいとき


もう一度省エネボタンを押すと、解除されます。

注意

- 部屋条件により、室温が設定温度より約5℃上昇すると自動的に消火し、再び設定温度まで下がると点火します。（省エネ運転を解除したときは、室温が設定した温度より約5℃上昇しても、消火しません）

チャイルドロック

小さなお子様のいたずら防止や、誤って運転スイッチやボタンを押しても作動しないようにしたいときに、お使いください。

1  を1秒以上押す

●チャイルドロックランプが点灯します。

チャイルドロックがはたらいているときは、安全性と使用性を考慮のため、チャイルドロックの解除と下記以外の操作はできません。

運転ランプ点灯中

運転スイッチ「切」、3時間延長。

運転ランプ消灯中

タイマー設定の解除、スピード点火の解除。

●チャイルドロックを解除したいとき

もう一度チャイルドロックボタンを、1秒以上押し続けると解除されます。

便利な運転のしかた

スピード点火

少し部屋を離れる場合などにお使いいただくと、部屋に戻ったときに、すぐ点火することができます。



1 **スピード点火** を1秒以上押す

●スピード点火ランプが点灯します。

運転スイッチを押して「入」にすると、約15秒で点火します。

運転スイッチを「入」にする2分以上前に、スピード点火を設定しておかないと、スピード点火しません。

●スピード点火を解除したいとき


もう一度スピード点火ボタンを、1秒以上押し続けると、解除されます。

注意

- スピード点火ランプ点灯状態では、ヒータ予熱してますのでストーブの上部が暖かくなります。また、1時間当たり約80Wの電力を消費しますので、長期間ご使用にならないときは、スピード点火を解除してください。

速暖運転

お部屋の温度が低いとき、点火後室温が設定温度まで上昇するとき(最長15分間)に最大発熱量の30%アップで燃焼し、すばやくお部屋を暖めます。



1 運転中に **速暖** を押す

●速暖ランプが点灯します。

●速暖運転を解除したいとき

もう一度速暖ボタンを押すと、解除されます。

注意


- 点火後15分間、速暖運転を設定することができます。
- 速暖運転終了後(または点火15分後)、速暖ランプは消えます。
- 灯油切れ予告が始まると、速暖運転はできません。

日常の点検・手入れ

使用ごと

●周囲の可燃物


ストーブの周囲に燃えやすい物がないか、常に注意してください。また、ストーブの近くにスプレー缶を絶対に放置しないでください。



●油漏れ、油のたまり、油のにじみがあるとき

油漏れのある場合は、差込プラグをコンセントから抜き、給油タンクを取り出してから、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。

30,31




1週間に1回以上

●エアーフィルターのお手入れ

ごみやほこりを歯ブラシなどを使って、取り除いてください。


ごみやほこりによる目づまりは、異常燃焼、異常過熱の原因になります。



●本体・温風吹出口の掃除

柔らかい布でから拭きするか、うすめた中性洗剤をしみ込ませた布で拭いてください。

本体をベンジン、シンナーなどで拭かないでください。



注意


- 日常の点検、手入れは必ずストーブが冷えた後、差込プラグをコンセントから抜いておこなってください。

日常の点検・手入れ

1 ヶ月に1回以上


●対震自動消火装置の点検

燃焼中にストーブをゆすって、対震自動消火装置が作動して消火するか、確認してください。




●オイルフィルターの掃除

オイルフィルターに、ごみなどがたまっていないか点検し、汚れているときは取り出して、きれいな灯油で洗ってください。




1 シーズンに1回以上

●給油タンクの水・油抜き

- 「」表示したとき。
(タンク外側や底に結露による水滴がついている場合は、乾いた布で拭いてから、もう一度点火操作をおこなってください)
 - ストーブをおしまいになるとき。
- 結露によりタンク内に水が混入する場合があります。水が残っていると、タンク内がさびて穴あきの原因になります。


1 市販のポンプで給油タンクの残油を抜取る

- 給油口のオイルフィルターは、はずしてください。
- 給油タンクの残油が少量の場合は、「2」の操作からおこなってください。



プラスチック製の容器を使用した場合は、長時間そのまま放置しないでください。

2 残った残油で内部をよく洗ってから、残油・水を完全に抜取って乾燥させる



少なくなって抜けにくいときは、給油口を下にしてしばらく(2~3分)放置してください。

抜き取った灯油の処分は、灯油をお求めになった販売店にご相談ください。

クリーニング(から焼)とは？

灯油を気化させる気化器にたまったタールを、から焼することにより取り除きます。



お手入れ クリーニング(から焼)

次のようなときに、クリーニングをしてください。

- 点火しない、炎が小さい、異常燃焼になる、においが強いとき。
- 換気の状態が悪くないのに、換気ランプが点灯するとき。

クリ - ニング中は燃焼しませんがおいや煙が出ますので、部屋の換気をおこなうか、屋外でおこなってください。

連続的に白煙が出る場合は故障ですので、お買いあげの販売店、または、もよりのシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。 30.31

1 **お手入れ** を1秒以上押す

- 運転ランプが点灯します。
- デジタル表示は「**CL**」になります。
- クリーニング中は、電磁ポンプのから打ち音(ポコポコ音)がします。

- 運転スイッチは、押さないでください。押すとクリーニングが解除されます。

エラー表示「**LE**」が表示されるとき

給油タンクをセットしてください。

給油タンクが確実に入っていないとクリーニングできません。

1時間後自動的に終了します

- 運転ランプは消灯します。
- デジタル表示の「**CL**」は点滅します。

2

**運 転
入/切**

を押して解除する ● デジタル表示の「**CL**」は消えます。

注意

- クリ - ニング中に対震自動消火装置が作動したときは、運転を停止し、運転ランプが点滅します。運転スイッチを押して、運転ランプの点滅を消してから、クリ - ニングをやり直してください。
- 誤って変質灯油、不純灯油を使用したためにクリ - ニングするときは、2～3回おこなってください。(1回では完全に回復しないことがあります)




異常の見分けかたと処置方法

異常の原因と処置方法

異常が生じたときは、デジタル表示、ランプ表示、チャイムなどでお知らせし、点火しなかったり消火しますので、下記の処置をおこなってください。

(ランプが点滅しているときは、運転スイッチを「切」にして、解除してください)

処置をしても良くならない場合は、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。 **30,31**

表 示	原 因	処置方法
残り時間ランプ 点滅	点火後、または3時間延長ボタンを押してから3時間経過した。(消し忘れ消火装置の作動)	点火操作をおこなってください。 19
油量モニター下・ 運転ランプ 点滅	灯油がなくなった。 (電磁ポンプのから打ち音(ポコポコ音)がして消火します)	給油してください。 14
換気ランプ 点灯、または 換気ランプ・ 運転ランプ 点滅	<ul style="list-style-type: none"> ● 換気不足。 ● エアーフィルターが目づまりした。 (不完全燃焼防止装置の作動) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 部屋の換気をする。 4 ● エアーフィルターの掃除をする。 23 ご使用中は必ず1時間に1～2回換気してください。
運転ランプ 点滅	強い地震(震度約5以上)や衝撃を受けた。 (対震自動消火装置の作動)	ストーブの周辺に異常がないか確認し、点火操作をおこなってください。
	エアーフィルターの目づまりや、ルーバ部がふさがれ、本体内部の温度が異常に上昇した。 (過熱防止装置の作動)	原因を取り除き、本体内部が十分に冷えてから点火操作をおこなってください。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 点火ミスした。 ● 異常燃焼した。(点火安全装置の作動) 	原因を取り除いてから点火操作をおこなってください。
	● 瞬時停電があった。	点火操作をおこなってください。
全ランプ消灯	<ul style="list-style-type: none"> ● 停電した。 ● 差込プラグが抜けた。(停電安全装置の作動) 	再通電後、点火操作をおこなってください。
 運転ランプ点滅	給油タンクに水が混入した。	給油タンクの水抜きをしてください。 24
 運転ランプ点滅	ストーブに給油タンクがセットされていない。	ストーブに給油タンクをセットしてください。 14
	電気系統の異常。	差込プラグを抜いて、約10秒以上あけて、ふたたび差し込みもう一度、運転操作をおこなってください。 28


炎が小さくなったり、においが強くなったり、点火しなくなったりした場合は、変質灯油、不純灯油を使用した可能性があります。一度クリーニングをおこなってください。 **25**

次のような状態は故障ではありません。

状 態		説 明
点 火 時	初めて使用するとき、においや煙が出る。	耐熱塗料、ほこり、防錆油が焼けるためで、2～3時間の使用でなくなります。 16
	点火時に白煙がでる。	炎がバーナ全体に回るまでの間、一時的に白煙が出る場合があります。
	点火時に黄色い炎が出る。	バーナが冷えているためで、1～2分でなくなります。
	点火、消火、および発熱量が切り換わるときに「ピチピチ音」がする。	加熱、冷却時に出る金属の膨張、収縮音です。
燃 焼 中	点火ヒータ、フレイムロッドが赤くなる。	炎に熱せられ、赤熱するためです。
	炎の色がオレンジ色になる。	炎色反応によるものです。 ● 空気中にほこりが多い場合。 ● 超音波加湿器を使用している場合。 17
	弱燃焼時、バーナが赤熱する。	炎に熱せられるためです。 17
	省エネ運転中、突然消火した。 (運転ランプ点灯)	省エネ運転中の室温調節による自動消火です。室温が設定温度に下がると、自動的に点火します。 21
タイ マー 運 転 中	タイマーを設定したのに、運転を開始しない。	● タイマー運転中に停電した、または対震自動消火装置が作動したためです。 20 ● 正しく設定されているか、確認してください。 20
消 火 時	消火後、対流送風機が回転する。	ストーブ内部冷却のため、回転します。消火約3分後に停止します。 19

注意

- 置台を床から浮かしたり、タンクふたを開けたまま運転しないでください。炎が不安定になり換気ランプが点灯したり、消火することがあります。
- 変質灯油、不純灯油を使用した場合、またはストーブの近くでシリコンを配合した枝毛コート液や、ヘアトリートメント、つや出し剤などを使用した場合も、換気ランプが点灯したり消火する場合があります。



床から
浮かさないで

異常の見分けかたと処置方法

異常の早見表

原因 ↓	現象 →	運転ランプが点灯しない	点火しない	燃焼中				処置方法 ↓
				消火する	に お い が す る	異常燃焼になる	炎が大きくならない	
差込プラグがコンセントから抜けている。		●		●				差込プラグをコンセントに差し込む。 12
停電した。		●		●				停電復帰を待つ。 26
チャイルドロックがはたらいている。		●						解除する。 21
対震自動消火装置が作動した。			●	●				振動しない水平な場所で使用 する。 7
燃料	灯油切れ。		●	●				給油する。 14
	変質灯油(持ち越し灯油)、 不純灯油を使用した。		●	●	●	●	●	● 良質の灯油に交換する。 ● クリ - ニングする。 25
	水が混入した。 (U1表示)		●	●				給油タンクの水抜きをする。 24
	気化器の中が汚れている。		●	●	●	●	●	クリ - ニングする。 25
	油がこぼれたままになっている。				●			こぼれた油を拭き取る。 23
	換気が不十分である。			●	●	●		換気する。 4
	ルーバやエアークフィルタ ーがふさがれた。		●	●	●	●		原因を取り除く。 23

上記の処置方法により処置しても良くならない場合は、お買いあげの販売店、またはもよりのシャ - プお客様ご相談窓口にご相談ください。 30,31

エラー表示

デジタル表示	内 容	処 置 方 法
U 1	給油タンクに水混入	給油タンクの水抜きをしてください。 24 給油タンクをストーブに正しく セットしてください。 14 差込プラグを抜いて、約10秒以上 あけて、ふたたび差し込み、 もう一度運転操作をおこなって ください。
U 2	ストーブに給油タンクがセットされていない	
E 1	予熱時気化器温度が上がらない	
E 2	燃焼時気化器温度が低い	
E 3	燃焼時気化器温度が高い	
E 4	フレームセンサー異常	
E 5	自己保持回路異常	
E 6	油量検知、給油タンク検知異常	
E 7	電源クロック異常	
E 8	過熱防止サーミスタ異常	


繰り返し表示が出るときは、お買いあげの販売店、またはもよりのシャ - プお客様ご相談窓口にご相談ください。 30, 31

保管(長期間使用しない場合)

差込プラグを抜き、次の要領でお手入れしてください。



1 給油タンクの油を抜き取る 24

内部を残油でよく洗ってから、残油・水を完全に抜き取って乾燥させます。
抜き取ったあと、給油タンクはストーブにセットしてください。



2 本体、ルーバ、エアフィルターを掃除する 23

ほこりを取り除きます。



3 保管する

スト・ブを包装箱に納め、風通しの良いところに保管してください。
付属品(取扱説明書、保証書)も、必ず一緒に保管してください。

スト・ブは傾けたり、横倒しにしたりして保管しないでください。

注意

- 灯油は翌シーズンに持ち越さず、使いきるようにしてください。
- 引っ越しなどの運搬時は、給油タンクの油を抜き取り、傾けないように静かに運搬してください。

保証とアフターサービス

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間...お買いあげの日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の最低保有期間

- 石油ファンヒーターの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。この期間は、通商産業省の指導によるものです。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは 出張修理

- 「異常の見分けかたと処置方法」26~28 を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず差込プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

品名：石油ファンヒーター
 型名：(保証書に記載の型名)
 お買いあげ日(年月日)
 故障の状態(できるだけ具体的に)
 ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
 お名前/電話番号/ご訪問希望日

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。ただし、次のような原因による故障および事故につきましては、保証の対象となりませんので、ご注意ください。

- 変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料を使用したために、故障や事故になった場合。
- その他、取扱説明書に記載されている注意事項が守られず、誤った使いかたをされた場合。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談、ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口一覧表

- 修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は...
まず、お買いあげの販売店へお申し付けください

- 転居や贈答品などでお困りの場合は...

- 修理のご相談は..... **修理ご相談窓口** へ
 (注)*印の窓口は「持ち込み修理および部品購入」のご相談窓口です。なお、この地域の出張修理はCSセンターにご相談ください。

- その他のお問い合わせは... **一般ご相談窓口** へ

修理ご相談窓口

シャープエンジニアリング株式会社

北海道地区	北海道	CSセンター (011) 641-4690	
	*札幌	札幌市西区二十四軒1条7-3-17	
	北見	北見市三輪435	
	帯広	帯広市西8条南3-17	
	苫小牧	苫小牧市本町2-6-10	
	室蘭	室蘭市中島町1-9	
	釧路	釧路市光陽町8-13	
	旭川	旭川市一条通4-左10	
	函館	函館市五稜郭町31-17	
東北地区	青森県	青森市妙見3-3-4	
	弘前	弘前市豊田3-5-1	
	八戸	八戸市小中野2-8-16	
	秋田県	秋田市川尻町大川反170-56	
	横手	横手市横手町六の口5	
	岩手県	紫波郡矢町町流通センター南3-1-1	
	釜石	釜石市上中島町4-6-43	
	宮城県	仙台市若林区卸町東3-1-27	
	*宮城	山形市飯田2-7-43	
	山形県	酒田市大町19-5	
	酒田	酒田市大町19-5	
	福島県	郡山市安積町荒井方八丁33-1	
	会津若松	会津若松市山見町41-2	
	いわき	いわき市自由ヶ丘37-10	

関東地区

新潟県	CSセンター (025) 285-1513 *新 潟 (025) 285-3663 *長 岡 (0258) 23-1819	新潟市上所中1-7-21 長岡市撰田屋町廟2600
栃木県	CSセンター (03) 5692-7722 *栃 木 (028) 637-1179 *小 山 (0282) 62-5466	宇都宮市不動前4-2-41 下都賀郡藤岡町藤岡5201
群馬県	CSセンター (03) 5692-7722 *群 馬 (027) 252-4706	前橋市間屋町1-3-7
茨城県	CSセンター (03) 5692-7722 *茨 城 (029) 241-4930 *南茨城 (0298) 57-9130	水戸市千波町1963 つくば市栗原2857-9
埼玉県	CSセンター (03) 5692-7722 *埼玉中央 (048) 666-7987 *埼玉東 (0489) 78-7101	大宮市宮原町2-107-2 越谷市南荻島346-1
東京都	CSセンター (03) 5692-7722 *江 東 (03) 3626-4642 *城 南 (03) 3776-2419 *城 北 (03) 3972-4195 *世田谷 (03) 3707-3345 *田 端 (03) 5692-7765 *三多摩 (042) 586-6059	東京都墨田区石原2-12-3 東京都大田区南馬込1-5-15 東京都板橋区東新町1-33-11 東京都世田谷区用賀3-8-18 東京都北区東田端2-13-17 日野市日野台5-5-4
千葉県	CSセンター (03) 5692-7722 *千 葉 (043) 299-8840 *西千葉 (0473) 68-4766 *東千葉 (0479) 79-1181 *木更津 (0438) 37-7912	千葉市美浜区中瀬1-9-2 松戸市稲台295-1 八日市市場高字東2779-4 木更津市請西2-5-22
神奈川県	CSセンター (03) 5692-7722 *横 浜 (045) 753-4647 *湘 南 (0463) 54-4738 *相模原 (0427) 59-4195	横浜市磯子区中原1-2-23 平塚市田村1381 相模原市横山2-2-12
山梨県	CSセンター (03) 5692-7722 *山 梨 (055) 228-5375	甲府市富竹2-1-17

中部地区

静岡県	CSセンター (054) 285-9360 *静 岡 (054) 285-9340 *沼 津 (0559) 22-5249 *浜 松 (053) 463-4680	静岡市曲金6-8-44 沼津市宮前町11-4 浜松市植松町1476-2
長野県	CSセンター (026) 293-6612 *松 本 (0263) 27-4694 *長 野 (026) 293-6262	松本市芳野8-14 長野市篠ノ井塩崎東田沢6877-1
愛知県	CSセンター (052) 332-5880 *名古屋 (052) 332-2623 *岡 崎 (0564) 24-2343 *豊 橋 (0532) 53-4647	名古屋市中川区山王3-5-5 岡崎市柿田町1-21 豊橋市下地町橋口17-1
岐阜県	CSセンター (052) 332-5880 *岐 阜 (058) 273-4969 *濃 飛 (0574) 26-4626	岐阜市六条南3-12-9 可児市土田下切3832-1
三重県	CSセンター (052) 332-5880 *三 重 (059) 232-6300	津市真真町屋町蒲池328
富山県	CSセンター (076) 269-1875 *富 山 (076) 451-2459	富山市金泉寺71-1
石川県	CSセンター (076) 269-1875 *金 沢 (076) 249-2434	石川郡野々市町御経塚町1096-1
福井県	CSセンター (076) 269-1875 *福 井 (0776) 54-2459	福井市北四ツ居町625

近畿地区

滋賀県	CSセンター (06) 6795-2899 *滋 賀 (077) 545-4692 *彦 根 (0749) 24-4643	大津市栗林町11-35 彦根市東沼波町133
京都府	CSセンター (06) 6795-2899 *京 都 (075) 672-2378 *北近畿 (0773) 23-9151	京都市南区上鳥羽菅田町48 福知山市末広町6-13
大阪府	CSセンター (06) 6795-2800 *大 阪 (06) 6643-5331 *堺 (0722) 45-4651 *大阪TC (06) 6794-5611 *南大阪 (0724) 31-1950 *北大阪 (0726) 34-4519	大阪市浪速区恵美須西1-2-9 堺市老松町1-39 大阪市平野区加美南3-7-19 貝塚市沢1215 茨木市鮎川5-15-3
兵庫県	CSセンター (06) 6795-2899 *兵 庫 (078) 791-1541 *神 戸 (078) 453-4651 *阪 神 (06) 6421-4877 *姫 路 (0792) 66-1819 *豊 岡 (0796) 23-7515	神戸市須磨区弥栄台3-15-2 神戸市東灘区魚崎北町1-6-18 尼崎市猪名寺3-2-10 姫路市青山5-7-7 豊岡市九日市上町下畑77-1
奈良県	CSセンター (06) 6795-2899 *奈 良 (0743) 53-6693 *奈良南 (0745) 65-1492	大和郡山市美濃庄町492 御所市茅原4-3
和歌山県	CSセンター (06) 6795-2899 *和歌山 (073) 445-4615 *南 紀 (0739) 25-3121	和歌山市西小二里2-4-91 田辺市福成町441-1

中国地区

鳥取県	鳥 取 (0857) 27-8831	鳥取市青葉町2-204
岡山県	CSセンター (086) 292-1707 *岡 山 (086) 292-1709	都窪郡早島町矢尾828
島根県	CSセンター (0852) 24-4811 *松 江 (0852) 24-4810	松江市西津田3-1-10
広島県	CSセンター (082) 874-8071 *広 島 (082) 874-8149 CSセンター (0824) 28-7448 *東広島 (0824) 28-7490 CSセンター (0849) 51-7644 *福 山 (0849) 51-7654	広島市安佐南区西原2-13-4 東広島市八本松東4-3-30 福山市津之郷町津之郷上開地
山口県	CSセンター (083) 972-0870 *山 口 (083) 972-0891 *東山口 (0833) 44-0923	吉敷郡小郡町若草町4-12 下松市西豊井173-1

四国地区

香川県	CSセンター (087) 823-5513 *香 川 (087) 823-4901	高松市朝日町6-2-8
徳島県	CSセンター (088) 625-4684 *徳 島 (088) 625-4654	徳島市中常三島町3-11-14
愛媛県	CSセンター (089) 971-4729 *愛 媛 (089) 971-4563	松山市高岡町178-1
高知県	CSセンター (0888) 82-4021 *高 知 (0888) 82-4635	高知市高須960-1

九州地区

福岡県	CSセンター (092) 586-1122 *福 岡 (092) 572-4652 *南福岡 (0942) 45-8211 *北九州 (093) 592-4677	福岡市博多区井相田2-12-1 久留米市御井旗崎3-7-14 北九州市小倉北区大手町6-12
佐賀県	CSセンター (092) 586-1122 *佐 賀 (0952) 24-9450	佐賀市鍋島町八戸五本松籠2043-2
長崎県	CSセンター (095) 844-1870 *長 崎 (0957) 52-3511 佐 佐 保 (0956) 32-6666	大村市古賀島町613-3 佐佐保市白岳町107-5
大分県	CSセンター (097) 552-9416 *大 分 (097) 552-2313	大分市松原町3-5-3
熊本県	CSセンター (096) 366-7070 *熊 本 (096) 364-4777 天 草 (0969) 23-8711	熊本市新屋敷3-15-17 本渡市港町19-3
宮崎県	CSセンター (0985) 31-1823 *宮 崎 (0985) 31-1832 *都 城 (0986) 52-1311	宮崎市原町4-12 北諸県郡三股町夢池624-1
鹿児島県	CSセンター (099) 253-0250 *鹿児島 (099) 253-4600	鹿児島市鴨池新町12-1

沖縄シャープ電機株式会社

沖縄県	那 覇 (098) 861-0866 先 島 (09807) 3-3603 鹿児島 奄 美 (0997) 53-4777	那覇市曙2-10-1 平良市下里1178-5 名瀬市塩尻町8-1
-----	--	--

一般ご相談窓口

シャープ株式会社

東日本相談室	(043) 297-4649 FAX (043) 299-8280	千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	(06) 6621-4649 FAX (06) 6792-5993	大阪市平野区加美南4-3-41

シャープエンジニアリング株式会社

北海道支店消費者相談室	(011) 642-4649	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北支店消費者相談室	(022) 288-9147	仙台市若林区卸町東3-1-27
首都圏支店消費者相談室	(03) 3893-4649	東京都北区東田端2-13-17
中部支店消費者相談室	(052) 332-4649	名古屋市中川区山王3-5-5
近畿支店消費者相談室	(06) 6794-7041	大阪市平野区加美南3-7-19
中国支店消費者相談室	(082) 874-4649	広島市安佐南区西原2-13-4
四国支店消費者相談室	(087) 823-4901	高松市朝日町6-2-8
九州支店消費者相談室	(092) 572-4655	福岡市博多区井相田2-12-1

部品交換

部品交換が必要な場合には、お買いあげの販売店、または (財)日本石油燃焼機器保守協会でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)などのいる販売店に依頼してください。

- 長期間の使用により劣化しやすい部品
点火ヒ - タ、フレ - ムロッド、気化器、バ - ナ、電磁ポンプ、電気回路部品など。
- 変質灯油、不純灯油の使用により劣化しやすい部品
気化器、バ - ナ、電磁ポンプなど。

定期点検

製品の寿命をより長く、より良い燃焼で快適にお使いいただくため、2年に1回程度シ - ズン終了後などにお買いあげの販売店、修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会 (TEL03-3499-2928)でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)〕などのいる店、またはもよりのお客様ご相談窓口にご相談ください。サ - ビスマンが点検いたします。点検の結果、万一具合の悪い部分がございましたときは、お客様とご相談のうえ修理させていただきます。

仕様

型 式 の 呼 び		OK-L33GX	電 源 電 圧 及 び 周 波 数		単相100V 50/60Hz		
種 類		気化式、強制通気形、強制対流形	電 流 ヒ ュ ー ズ		125V 6.3A		
点 火 方 式		ヒータ点火	定 格 消費電力 (50/60Hz)	最大消費電力	400/ 400W (点火時)		
使 用 燃 料		灯油 (JIS 1号灯油)		燃焼時消費電力	31/ 29W		
燃料消費量	最大	0.344L/h		クリーニング時	165/ 165W		
	最小	0.065L/h		運転スイッチ「切」時	2.5/ 2.2W		
暖 房 出 力	最大	3.30kW (2,840kcal/h)	安 全 装 置		不完全燃焼防止装置		
	最小	0.62kW (530kcal/h)			対震自動消火装置		
騒 音 値		最大35/ 最小23dB			付 属 品		過熱防止装置
油 タ ン ク 容 量		7.0L					点火安全装置
燃 焼 継 続 時 間		約20.3時間 (最大燃焼時)	停電安全装置				
標 準 適 室		木造 15.0m ² (9畳) コンクリート20.0m ² (12畳)	消し忘れ消火装置				
外 形 寸 法		高さ420mm・幅414mm 奥行345mm (置台含む)			取扱説明書		
質 量		10.8kg			保証書		

お客様へ

ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買いあげの販売店または30、31ページ記載のもよりのご相談窓口にお問い合わせください。

イハヤシ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
電 話 大阪 (06)6621-1221(大代表)
販売システム課 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号
電 話 大阪 (06)6791-7301(大代表)